

DANSK

Kære kunde

Det glæder os, at du har besluttet dig for et produkt fra vores sortiment. Vores navn står for avancerede og gennemtastede kvalitetsprodukter inden for varme, bld terapi, blodtryk/diagnose, vægt, massage og luft. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, og følg anvisningerne.

Med venlig hilsen

BEURER-teamet

Leveringsfang

- Hårdhudsstøber
- 2 førsteklasses sandpapirstilbehørdele
- Denne betjeningsvejledning

1. Vigtig information

Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem før førsteibrugtagning, gem den til senere bruk, og giv andre brugere adgang til den.

OBS:

Ved brugen kan kraftig varmeudvikling forekomme på huden.

- Kontroller regelmæssigt resultaterne under behandlingen. Dette gælder især for diabetikere, da de er mindre følsomme over for smerten, og der derfor lettere kan opstå personskader. Gå altid meget forsigtigt frem under brug.

- Apparatet må kun anvendes til det formål, det er udviklet til, og kun på den måde, som er angivet i betjeningsvejledningen. Enhver anden brug end bereget kan være farlig.

- Ved langvarig intensiv brug af apparatet, f.eks. til afslibning af hård hud på foderne, kan apparatet blive meget varmt. For at undgå forbrandinger på huden i den forbindelse skal der holdes længere pauser mellem hver brug. Kontroller af hensyn til den egen sikkerhed tiderne apparatets varmeudvikling. Dette gælder især for personer, der ikke kan føle varme.

- Apparatet er beregnet til personlig bruk, ikke til medicinsk eller kommersiell bruk.

- Af hygiejniske grunde må apparatet ikke anvendes på en person.

- Producenten hæfter ikke for skader, der opstår som følge af ukorrekt brug eller bruk i strid med formålet.

- Kontroller for bruk, at apparatet og tilbehøret ikke har synlige skader. Anvend ikke apparatet i tviststifteide, og kontakt din forhandler eller den anførte kundeserviceadresse.

NORSK

Kjære kunde!

Vi glæder oss over at du har valgt et af våre produkter. Navnet vårt står for førsteklasses noye testede kvalitetsprodukter innenfor føltene varme, mild terapi, blodtrykk/diagnose, vekt, massasje og luft. Les nøyne gjennom bruksanvisningen og følg de angitte anvisningene.

Vennlig hilsen

Beurer-teamet

Innhold

- Hard hud-fjerner
- 2 kvalitetstillører av sandpapir
- Denne bruksanvisningen

1. Viktig informasjon

Les grundig gjennom denne bruksanvisningen før første gangs bruk, oppbevar den til senere bruk og sorg også for at den er tilgjengelig for andre brukere.

FARE:

Ved bruk kan det forekomme sterkt varmeutvikling på huden.

- Kontroller resultaten regelmæssigt under behandlingen. Dette gælder især for diabetikere fordi disse er mindre følsomme for smerte slik at det lettere kan opstå skader. Arbeid alltid svært forsiktig. Kontakt lege hvis du er i tvil.

- Dette apparatet skal kun brukes til det angitte formålet, og på den måten som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Ikke-forskriftsmessig bruk kan være farlig.

- Ved langvarig og intensiv bruk av apparatet, f.eks. sliping av hornhud på fotene, kan apparatet bli kraftig oppvarmet. For å unngå forbrenning av huden må du ta lengre pauser mellom øktene. For den egen sikkerhets skyld skal du regelmæssigt kontrollere varmeutviklingen i apparatet. Dette gælder spesielt for personer som er omfattige overfor varme.

- Apparatet er kun ment for personlig bruk og er ikke for medicinsk eller kommersiell bruk.

- Apparatet skal av hygieniske grunner bare brukes av en person.

- Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes ikke-forskriftsmessig eller feil bruk.

- Kontroller for bruk at apparatet og tilbehøret ikke har synlige skader. Ikke bruk apparatet hvis du tror det kan være skadet. Henvenn deg i stedet til din lokale forhandler eller kontakt kundeservice.

ČESKY

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysokou kvalitu, důkladnou využívání výrobky k použití v oblastech učrování energetického spotřebu, hmotnosti, krevního tlaku, telesní plasty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii. Pročítěte si prosím pozorně návod k použití a říde se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem

Vás tyto BEURER

Obsah balení

- Odstráňovač ztvrdlé kůže
- 2 kvalitní nástavce s brusným papírem
- Tento návod k použití

1. Důležité pokyny

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití a poskytněte ho i ostatním uživatelům.

POZOR:

Při používání může na kůži dojít k velkému nárustu tepla.

- Během ošetřování pravidelně kontrolujte výsledky. To platí zejména pro diabetiky, neboť jsou méně citliví na bolest a mohou se snadněji poranit. Pracujte vždy opatrne. V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.

- Tento přístroj se smí používat pouze k účelu, ke kterému bylo vyroben.

- Díky tomu hrozí výbuch. Nechte všechny výrobky, které mohou vzniknout ohni.

- Používání může vést k povrchového poškození.

- Používání může vést k vzniku žádoucího efektu.

- Používání mů

1. Idrifttagning

Innan du kan börja använda Elektrisk fotflit måste du sätta i de medföljande batterierna. Sätt i batterierna så här:

- Bort löcket till batterifacket på produkten baksida.
- Sätt i de två medföljande batterierna av typ 1,5 V AA (alkaliska LR6). Kontrollera nog att du sätter i batterierna med polerna att rätta håll enligt markeringen. Använd inte uppladdningsbara batterier.
- Sätt tillbaka batterifackets lock ordentligt.

3. Användning

- Allmänt:
 - Här är apparaten endast avsedd för behandling av fötterna (pedikyr).
 - För att byta tillsats trycker du på frigöringsknappen och tar av tillsatsen från produkten.
 - Om du vill avlägsna mycket grov hud ska du använda den grova filtsatsen.
 - Om du vill avlägsna mindre förhårdnad hud eller järrna till ett hundpart ska du använda den fina filtsatsen.
 - Sätt på produkten genom att dra skjutreglaget framåt. Tryck därefter också säkerhetsspärren på skjutreglaget nedåt.
 - Tryck inte för hårt och för alltid tillsatserna försiktigt mot ytan som ska bearbetas.
 - Sandpapperstillsatserna utmärker sig genom extremt hög effektivitet.
 - För apparaten under lått tryck i cirkelreisser långsamt över de partier som ska bearbetas.
 - Observera att sliptillsatserna har reducerad effekt på upprikkad respektive futig hud. Därfor rekommenderar vi att du inte förbehandlar fötterna i ett fotbad med vatten.
 - För att bevara huden naturliga skydd ska du inte ta bort all hård hud.
 - Aplicera en fuktighetsgivande crème på de behandlade områdena efter varje användning.

4. Rengöring och underhåll

- Rengör apparaten med en latt fuktad trasa. Vid kraftig nedsmtsning kan du även fukta trasa med en svag tvålösning.
- Rengör sandpapperstillsatserna endast med en torr trasa eller borste.
- Låt inte apparaten falla ned.
- Se noga till att det inte tränger i vatten i apparaten. Om det ändå skulle ske, får du inte använda apparaten förrän den är helt torr.
- Använd aldrig kemiska eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller andra vätskor.

5. Byta batteri

När batterierna i apparaten är svaga måste de bytas ut.

Följ anvisningarna för batteribyte i kapitlet "Idrifttagning".

2. Käyttöönotto

Pakkausmukanan tulleet paristot on asetettava paikalleen ennen Jalkarasi käyttöönottoa. Aseta paristot seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Poista paristolokeron kansi laitteesta takaosasta.
2. Aseta lokeroksi kaksi mukana tullessa 1,5 V:n AA-alkaliparisto (tyyppi LR6). Varmista edottomat, että paristojen navat ovat oikein päin (vastavat laitteen merkitöijä). Älä käytä uudelleenlataavaa paristoa.
3. Sulje sitten paristolokeroon kansi huolellisesti.

3. Käyttö

3.1 Yleisesti

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan jalkojen hoitoon (pedikyyri).
- Jos haluat välttää rasipään, paina vapautuspainiketta ja irrota pää laitteesta.
- Kun haluat poistaa erityisen kovia kohtia, käytä karkeaa raspioasa.
- Kun haluat poistaa lievästi kovemmat kohtia tai siirtää tietyt ihoalueet, käytä hieman raspioasa.
- Käynnytä laite siirtämällä liukukytikin eteenpäin. Paina samanaikaisesti liukukytikin turvalukko alas.
- Älä paina laitetta voimakkasti ihoa/kynnyttä vasten ja aseta välttopäät aina varovaisesti käsi-telttavalille pinnalle.
- Hiekkapaperipäät ovat äärimmäisen tehokkaita.
- Likita laitetta kevyesti painamalla pyörivin liikkein käsittelytähdillä iho-/kynsialueilla.
- Huoma, että hiontaipaleiden teho heikkenee perhemällä tai kosteutetulla iholta. Tästä syystä pyydämme, että käsikä/jaloja ei pehmennetä vesikyllyssä ennen käsittelyä.
- Älä poista koko kovetuttuna ihoa luonollisen suoja- ja säilyttämiseksi.
- Levitä jokaikseen käytön jälkeen kosteusevoldetta käsittelyille alueelle.

4. Puhdistus/hoito

- Puhdistä laite kevyesti kostutetulla liinalla. Jos laite on erittäin likainen, liina voidaan kostuttaa myös miedolla saippuahuuloksella.
- Puhdistä pokrov predala za baterije na hrbtni strani naprave.
- Älä anna laitteen pudota.
- Huolehdi, ettei laitteen sisäosiin pääse vettä. Jos vettä kuitenkin pääsee lähteen sisään, siitä saa käyttää uudestaan vasta, kun se on täysin kuivunut.
- Älä käytä puhdistukseen kemiallisia puhdistusaineita tai hankausaineita.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.

5. Paristonvaihto

Kun paristot ovat kuluneet loppuun, ne tulee vaihtaa.

Vaihtaaakesi paristot noudatta ohjeita, jotka on kuvattu luvussa "Käyttöönotto".

2. Prva uporaba

Preden lahko uporabljate Odstranjevalec trde kože, je treba vstaviti priložene baterije. Pri vstavljanju baterij sledite naslednjim korakom:

- Odstranite pokrov predala za baterije na hrbtni strani naprave.
- Vstavite dve priloženi bateriji tipa 1,5 V AA (alkalne, tip LR6). Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno pološčnost. Ne uporabljajte akumulatorskih baterij za ponovno polnjenje.
- Previdno zaprite pokrov predala za baterije.

3. Uporaba

3.1 Splošno

- Naprava je namenjena samo negi nog (pedikura).
- Nastavki zamenjajte tako, da pritisnete gumb za sprostitev zaklepa in nastavke odstranite z naprave.
- Če želite odstraniti močno poroženela mesta, uporabite grobi nastavki za odstranjevanje trde kože.
- Če želite odstraniti rahlo poroženela mesta ali če želite poravnati dele kože, uporabite fini nastavki za odstranjevanje trde kože.
- Napravo vklopite tako, da potisno stikalo pomaknete naprej. Pri tem potisnite tudi vkllopno zaščito na potisnem stiku navzdol.
- Nastavki iz smirkovega papirja so še vedno učinkoviti.
- Ne uporabljajte močnih pritiskov in nastavke vedno previdno približajte površini, ki jo želite obdelati.
- Zlahkim pritiskom in krožnimi gibi napravo počasi približajte delom, ki jih želite obdelati.
- Upoštevajte, da imajo nastavki za plijenje nohtov pri zmehanji oz. vlažni koži zmanjšano delovanje. Zato ne pripomberajte predhode obdelavev v vodni kopeli.
- Ne odstranite vse trde kože, da chrani naravno zaščito kože.
- Po vsaki uporabi na obdelano površino nanesite vlažino kremo.

4. Čiščenje/nega

- Napravo čistite z rahlo vlažno kropo. Za odstranitev trdovratne umazanije lahko krop Rahlo navlažite z blagim milom.
- Nastavke iz smirkovega papirja očistite le s suho kropo ali krtičko.
- Pazite na to, da naprava ne pride v stik z vodo.
- Če se to vseeno zgodi, lahko napravo začnete znova uporabljati šele, ko se v celoti posuši.
- Pri čiščenju ne uporabljajte kemičnih čistil ali sredstev za poliranje.
- Naprave nikoli ne potaplajte v vodo ali v katero koli drugo tekočino.

5. Zamenjava baterij

Ko so vstavljene baterije izrabljene, jih je treba zamenjati.

Pri zamenjavi baterij sledite napotkom v poglavju "Prva uporaba".

2. Punerea în funcție

Înainte de a putea pune Aparat pentru îndepărtarea stratului cornos al pielii în funcție trebuie să introduci baterierele învărate. Pentru a introduce bateriile următi pașii din continuare:

1. Scoateți capacul compartimentului pentru baterii de pe partea posterioară a aparatului.
2. Introducă cele două baterii învărate de tip 1,5 V AA (alcaline de tip LR6). Aveți grijă să introducă bateriile respectivă polaritatea. Nu folosiți baterii reincarcabile.
3. Închideți cu atenție capacul compartimentului pentru baterii.

3. Utilizare

3.1 Generalități

- Acest aparat este conceput numai pentru îngrijirea picioarelor (pedicură).
- Pentru a schimba și accesoriul, apăsați butonul de deblocare și îndepărtați accesoriul de pe aparat.
- Dacă dorîți să îndepărtați portungi cu piele foarte dură, folosiți accesoriul aspru pentru îndepărtarea stratului cornos.
- Dacă dorîți să îndepărtați portungi cu piele mai puțin dură sau dacă dorîți să netezîți portungi piele, folosiți accesoriul fin pentru îndepărtarea stratului cornos.
- Conectați aparatul miscând comutatorul găsit în față. Astfel apăsați siguranța de pornire pe interne pută găsit în apă.
- Nu exercitați o presiune mare asupra aparatului și acționați întotdeauna cu atenție accesoriile care vor fi utilizate pe suprafață.
- Accesoriile cu hârtie abrazivă sunt foarte eficiente.
- Acționați aparatul prin apăsări ușoare în mișcări circulare asupra părților care trebuie tratate.
- Rețineți că în cazul pielei înmăturate sau umede, accesoriile abrazive au un efect redus. Din acest motiv nu rugă să nu efectuați un tratament preliminar în baie de apă.
- Pentru a menține protecția naturală a pielii, nu îndepărtați stratul cornos în întregime.
- După fiecare utilizare aplicăți o crema hidratantă pe zonele care au fost tratate.

4. Curățare/îngrijire

- Aparatul poate fi curățat cu o cârpă usor umedă. În cazul murdăriei accentuate, puteți umeli cárpa cu soluție de săpun.
- Curățați accesoriile cu hârtie abrazivă doar cu o cârpă uscată sau cu o perie.
- Nu lăsați aparatul să cadă.
- Aveți grijă să nu pătrundați apă în interiorul aparatului.
- În cazul în care se întâmplă acest lucru, utilizați aparatul din nou abia când este complet uscat.
- Pentru curățare nu utilizați detergenti chimici sau soluții agresive de curățare.
- Nu introduciți în niciun caz aparatul în apă sau în alte lichide.

5. Schimbarea bateriilor

Când s-au consumat bateriile trebuie să le schimbă.

Pentru a schimba baterile, următi indicațiile din capitolul „Punerea în funcție“.

6. Reserv- och utbytesdelar

Reservdel	Artikel- resp. beställningsnummer
Refillsats med sandpapperstillsatser	571.23

Tillgängliga i handeln eller under den serviceadress som passar dig bäst (se adresslistan till följd).

7. Avfallshantering

Afvallsortera apparten enligt EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Om du har frågor som rör avfallshantering vända du dig till ansvarig kommunal myndighet.

Förbrukade, helt urladdade batterier ska kasseras separat i speciellt märkta insamlingsbehållare eller lämnas tillbaka till affären enligt de regler som gäller där du är bosatt.

De är enkelt att återvinna batterier.

Information: Följande tekniskombinationer förekommer på batterier som innehåller skadliga ämnen: Pb = batteriet innehåller bly, Cd = batteriet innehåller kadmium, Hg = batteriet innehåller kvicksilver.



Pb Cd Hg

2. Ibrugtagning

Før du tager Hardhudsliber i brug, skal du ilægge de medfølgende batterier. Ilægning af batterier sker på følgende måde:

1. Fjern dekslet over batterirommet på bagsiden af apparatet.
2. Læg de to medfølgende batterier af typen 1,5 V AA (alkaliske type LR06) i. Sorg altid for, at batteriene isættes, så polerne vendes korrekt som vist. Brug ikke genopladelige batterier.
3. Luk dekslet til batterirommet omhyggeligt igen.

3. Anvendelse

3.1 Generel

- Dette apparat er kun bereget til behandling af fodder (pedicure).
- For at skifte en tilbehørsdel skal du trykke på frigöringsknappen og tage tilbehørsdelen af apparatet.
- Hvis du ønsker at fjerne områder med meget hård hud, skal du anvende den grove tilbehørsdel i hård hud.
- Hvis du ønsker at fjerne områder med let hård hud eller ønsker at glatte hudområder, skal du anvende den fine tilbehørsdel i hård hud.
- Tænd for apparatet ved at bevæge skydekontakten fremad. Tryk samtidigt sikringen mod utilsigtet tilkobling på skydekontakten nedad.
- Udsæt ikke tilbehørsdelen for kræftigt pres, og for altid tilbehørsdelen forsigtigt hen til den overflade, der skal behandles.
- Sandpapirstillsatserne udmarkér sig ved deres ekstremt høje effektivitet.
- Før apparatet langsomt over den overflade, der skal behandles, med cirkulære bevægelser og under let tryk.
- Vær opmærksom på, at de tilbehørsdeler ved opblæsning kan blive fugtige ved reduceret virkning. Derfor anbefaler vi, at der ikke foretages forbehandling i vandbad.
- Fjern ikke al den hård hud før for at bevare den naturlige beskyttelse af huden.
- Smør fugtighedscreme på de behandlede områder efter hver behandling.

4. Rengøring/pleje

- Rengør altid apparatet med en let fugtet klud efter brug. Hvis apparatet er meget tilsmudset, kan du vride kluden op i en let sæbeoplösning.
- Rengør altid kun sandpapirstillsatserne med en torr klud eller en borste.
- Tag ikke apparatet.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet.
- Hvis dette skulle ske, må apparatet først bruges igen, når det er torret helt.
- Anvend aldrig kemiske rengøringsmidler eller skrumidler til rengøring af apparatet.
- Sænk aldrig apparatet ned i vand eller andre væsker.

5. Batteriskift

Hvis de lagte batterier er brugt op, skal de udskiftes.

Når du skal udskifte batteriene, skal du følge fremgangsmåden i kapitlet "Ibrugtagning".

6. Reserve- og sliddede

Reservdel	Artikel- eller bestillingsnummer
Suppleringssett sandpapir	571.23

Fås i butikker eller ved at kontakte den relevante serviceadresse (se liste over serviceadresser).

7. Bortskaffelse

Apparatet skal bortskaffes i henhold til Rådets direktiv vedrørende elektronisk affald - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Har du spørsmål til bortskaffelsen, kan du rette henvendelse til de ansvarlige kommunale myndigheder. De brugte, helt urladdede batterier skal bortskaffes i de særligt mærkede opsamlingsbehållere, som findes på genbrugspladser og hos forhandlere af elapparater. Ifølge loven er det forpligtet til at bortskaffe batterierne.

Bemærk: Disse symboler finder du på batterier med skadelige stoffer:
Pb = batteriet indeholder bly, Cd = batteriet indeholder kadmium, Hg = batteriet indeholder kvicksilver.

6. Vara- ja kuluvat osat

Varaosa	Tuote- tai tilausnumero
Hiekkapaperipäiden täydennyspakkaus	571.23