



**INSPIRE**

by **HAMMER**

**FULL POWER CAGE- FPC1**

Inhaltsverzeichnis		Index		Seite/Page
1.	Sicherheitshinweise	1.	Safety instructions	02
2.	Allgemeines	2.	General 03	
	2.1 Verpackung	2.1	Packaging	03
3.	Aufbau	3.	Assembly	03
	3.1 Stückliste	3.1	Parts drawing	04
	3.2 Montageschritte	3.2	Assembly Steps	06
	3.3 Montage der Vorrichtungen	3.3	Attachments assembly	13
4.	Pflege und Wartung	4.	Care and Maintenance	14
5.	Trainingsanleitung	5.	Training manual	14
6.	Teileliste	6.	Parts list	15
7.	Explosionszeichnung	7.	Explosion drawing	16
8.	Garantie	8.	Warranty (Germany only)	17
9.	Service-Hotline & Ersatzteilbestellformular	9.	-	18

## 1. Sicherheitshinweise

### **WICHTIG!**

- Es handelt sich bei diesem Kraftgerät um ein Trainingsgerät der Klasse H, nach DIN EN 957-1/2.
- Max. aufzulegendes Gewicht: 450 kg;
- Das Kraftgerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden!
- Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Importeur kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen.

### **Um Verletzungen und/oder Unfälle zu vermeiden, lesen und befolgen Sie bitte diese einfachen Regeln:**

1. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät oder in dessen Nähe zu spielen.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Muttern, fest angezogen sind.
3. Tauschen Sie defekte Teile sofort aus und nutzen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung nicht. Achten Sie auch auf eventuelle Materialermüdungen.
4. Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung genau durchlesen.
5. Das Gerät braucht in jede Richtung genügend Freiraum (mindestens 1,5m).
6. Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Untergrund.
7. Trainieren Sie nicht unmittelbar vor bzw. nach den Mahlzeiten.
8. Lassen Sie sich vor Beginn eines Fitness-Trainings immer zuerst von einem Arzt untersuchen.
9. Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn Sie in regelmäßigen Abständen die Verschleißteile überprüfen. Diese sind mit \* in der Teileliste gekennzeichnet.
10. Trainingsgeräte sind auf keinen Fall als Spielgeräte zu verwenden.
11. Tragen Sie Schuhe und trainieren Sie nie barfuß.
12. Achten Sie darauf, dass sich nicht Dritte in der Nähe des Gerätes befinden, da weitere Personen durch die beweglichen Teile verletzt werden könnten.
13. Das Trainingsgerät darf nicht in feuchten Räumen (Bad) oder auf dem Balkon aufgestellt werden.

## 1. Safety instructions

### **IMPORTANT!**

- The gym is produced according to DIN EN 957-1/2.
- Max. load is 450 kg.
- The Gym should be used only for its intended purpose.
- Any other use of the item is prohibited and maybe dangerous. The importeur cannot be held liable for damage or injury caused by improper use of the equipment.
- The gym has been produced according to the latest safety standards.

### **To prevent injury and / or accident, please read and follow these simple rules:**

1. Do not allow children to play on or near the equipment.
2. Regularly check that all screws and nuts are tightly secured.
3. Promptly replace all defective parts and do not use the equipment until it is repaired. Watch for any material fatigue.
4. Carefully read through the operating instructions before starting the equipment.
5. The equipment requires sufficient free space in all directions (at least 1.5 m).
6. Set up the equipment on a solid and flat surface.
7. Do not exercise immediately before or after meals.
8. Before starting any fitness training, let yourself examined by a physician.
9. The safety level of the machine can be ensured only if you regularly inspect parts subject to wear. These are indicated by an \* in the parts list. Levers and other adjusting mechanisms of the equipment must not obstruct the range of movement during training.
10. Training equipment must never be used as toys.
11. Wear shoes and never exercise barefoot.
12. Make certain that other persons are not in the area of the home trainer, because other persons may be injured by the moving parts.
13. It is not allowed to place the item in rooms with high humidity (bathroom) or on the balcony.

## 2. Allgemeines

Der Anwendungsbereich dieses Trainingsgerätes ist der Heimbereich. Das Gerät entspricht den Anforderungen der DIN EN 957-1/2. Bei unsachgemäßem Gebrauch dieses Gerätes (z. B. übermäßigem Training, falsche Einstellungen, etc.) sind Gesundheitsschäden nicht auszuschließen.

Vor Beginn des Trainings sollte eine allgemeine Untersuchung von Ihrem Arzt durchgeführt werden, um eventuelle vorhandene Gesundheitsrisiken auszuschließen.

### 2.1 Verpackung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen und wieder verwertbaren Materialien:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)

## 2. General

This training equipment is for use at home. The equipment complies with the requirements of DIN EN 957-1/2. Damage to health cannot be ruled out if this equipment is not used as intended (for example, excessive training, incorrect settings, etc.).

Before starting your training, you should have a complete physical examination by your physician, in order to rule out any existing health risks.

### 2.1 Packaging

Environmentally compatible and recyclable materials:

- External packaging made of cardboard
- Molded parts made of foam CFS-free polystyrol (PS)
- Sheeting and bags made of polyethylene (PE)
- Wrapping straps made of polypropylene (PP)

## 3. Aufbau

Um den Zusammenbau des Kraftgerätes für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Teile bereits vormontiert. Bevor Sie das Gerät zusammenbauen, sollten Sie bitte diese Aufbauanleitung sorgfältig lesen und danach Schritt für Schritt, wie beschrieben, fortfahren.

### Packungsinhalt

- Entnehmen Sie alle Einzelteile und legen Sie diese nebeneinander auf den Boden.
- Stellen Sie den Hauptrahmen auf eine bodenschonende Unterlage, da Metallteile Ihren Boden beschädigen/ verkratzen könnten. Diese Unterlage sollte flach und nicht zu dick sein, sodass das Kraftgerät einen stabilen Stand hat.
- Achten Sie darauf, dass Sie während des Zusammenbaus in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum (mind. 1,5 m) haben.















## 3. Assembly









In order to make assembly of the gym as easy as possible for you, we have preassembled the most important parts. Before you assemble the equipment, please read these instructions carefully and then continue step by step as described.

### Contents of packaging

- Unpack all individual parts and place them alongside each other on the floor.
- Metal parts can damage / scratch your floor., so please use a pad. The pad should be flat and not too thick, so that the gym has a stable stand.
- Make certain that you have adequate room for movement (at least 1.5 m) on all sides during assembly.


### 3.1 Stückliste/ Parts drawing

 <p>6 X1</p>	 <p>7 X1</p>	 <p>13 X4</p>	 <p>15 X4</p>
 <p>8 X1</p>	 <p>9 X1</p>	 <p>5 X4</p>	
 <p>11 X1</p>	 <p>10 X1</p>	 <p>12 X2</p>	
 <p>18 X1</p>	 <p>16 X4</p>	 <p>40 X2</p>	
 <p>23 X2</p>	 <p>17 X1</p>	 <p>4 X1</p>	
 <p>14 X1</p>		 <p>2 X2</p>	
 <p>1 X2</p>		 <p>3 X1</p>	
 <p>1 X2</p>		 <p>1 X2</p>	



## 3.2 Montageschritte / Assembly steps

Schritt / Step 1



**Alle Aufbauschritte müssen von zwei Personen durchgeführt werden!**

Positionieren Sie von außen die folgenden Bauteile: Äußere Verstärkungsplatte (15) Grundrahmen (1), innere Verstärkungsplatte (13) und die Bodenverbindungsplatte (14). Fixieren Sie diesen Aufbau von außen mit zwei Sechskantschrauben M12x110, zwei Unterlegscheiben (36) außen, zwei Unterlegscheiben (36) innen und zwei selbstsichernden Muttern M12 (35).

Wiederholen Sie den Schritt für die gegenüberliegende Seite.

Im vorderen Bereich fixieren Sie die äußere Verstärkungsplatte (15) und die innere Verstärkungsplatte (13) mit zwei Sechskantschrauben M12x105 (29), zwei Unterlegscheiben außen (36), zwei Unterlegscheiben innen (36) und zwei selbstsichernden Muttern M12 (35).

Wiederholen Sie den Schritt für die gegenüberliegende Seite.

**All assembly steps require two persons for assembling!**

Refer to the illustration above for location and orientation of components.


This step consists of a left side and a right side.

Fasten with Bolt (28), Washer (36), and Locknut (35). Connect Bottom Foot Plate (15) to bottom Base Frame (1), Bottom Inner Plate (13), and the Bottom Cross Brace (14), place these items towards the one end of the Bottom Base Frame.

Repeat Step for the Opposite side.

Fasten with Bolt (29), Washer (36), and Locknut (35). Connect Bottom Foot Plate (15) to Bottom Base Frame (1), and Bottom Inner Plate (13), and the Bottom Cross Brace (14), place these items towards the one end front of the Bottom Base Frame.

Repeat Step for the Opposite side.




Befestigen Sie die Stütze (5) mit einer Sechskantschraube M12x110 (28) im unteren und einer M12x105 Sechskantschraube (29) im oberen Loch der Verstärkungsplatten. Verwenden Sie außen und innen je eine Unterlegscheibe (36) und sichern die Schraubverbindung mit einer selbstsichernden Mutter (34).

Fasten with Bolt (28), at the bottom, Bolt (29) above, Washer (37), and Lock Nut (35). Connect Upright Beam (5) to the Bottom Support Frame Assembly. Left side and Right side. (Refer to the illustration above for placement).

Fahren Sie auf der gegenüberliegenden Seite identisch fort.

Fasten with Bolt (29), Washer (36), and Lock Nut (35). Connect the Rear Cross Bar (3) to the Upright Beams (5) and fasten in place.

Der obere hintere Rahmen (3) wird von jeder Seite von außen mit zwei Sechskantschrauben M12x105 (29), zwei großen Unterlegscheiben (37) und von innen mit zwei kleinen Unterlegscheiben (35) und zwei selbstsichernden Muttern (35) befestigt.




Befestigen Sie die Stütze (5) mit zwei M12x105 Sechskantschrauben (29) an den vorderen Verstärkungsplatten. Verwenden Sie außen und innen je eine Unterlegscheibe (36) und sichern die Schraubverbindung mit einer selbstsichernden Mutter (35).

Fasten with Bolt (29) at the bottom, Washer (36), and Lock Nut (35). Connect Upright Beam (5) to the Bottom Support Frame Assembly. Left side and Right side.

Fahren Sie auf der gegenüberliegenden Seite identisch fort.

Repeat steps for the opposite side.




Montieren Sie den Verbindungsrahmen (2) zwischen den beiden Stützen (5) von jeder Seite mit: Zwei Sechskantschrauben M12x105 (29), zwei kleinen Unterlegscheiben (36), zwei großen Unterlegscheiben (37) und auf der Innenseite mit zwei kleinen Unterlegscheiben (36) und zwei selbstsichernden Muttern (35).

Fahren Sie auf der gegenüberliegenden Seite identisch fort.

Fasten with Bolt (29), Washer (37), Washer (36), and Lock Nut (35). Connect the Upper Cross Bar (2), to the 2 the Upright Beams. Left side and Right side.

Repeat steps for the opposite side.


Schritt / Step 5



Montieren Sie das Klimmzugmodul (4) von außen mit zwei Sechskantschrauben M12x80 (31), zwei Unterlegscheiben (36) und einer Verstärkungsplatte (23) und auf der Innenseite mit zwei Unterlegscheiben (36) und zwei selbstsichernden Muttern (35).

Fasten with Bolt (31), Washer (36), and Lock Nut (35). Connect the Monkey Bar (4), to the Upper Cross Bars (2), and Deco Plate (23). Left side and Right.

Fahren Sie auf der gegenüberliegenden Seite identisch fort.



**Hakenplatte für Widerstandsbänder:**  
Befestigen Sie eine Hakenplatte für die Widerstandsbänder oben mit zwei Sechskantschrauben M12x75 (32), vier Unterlegscheiben (36) und zwei selbstsichernden Muttern (35).

Befestigen Sie eine Hakenplatte für die Widerstandsbänder unten mit zwei Sechskantschrauben M12x100 (30), vier Unterlegscheiben (36) und zwei selbstsichernden Muttern (35).

Fahren Sie auf der gegenüberliegenden Seite identisch fort.

**LAND MINE:**  
Befestigen Sie das Land Mine Modul mit zwei Sechskantschrauben M12x105 (29), zwei Unterlegscheiben (36) und zwei selbstsichernden Muttern (35) am Grundrahmen (1).

**Battle Rope BEFESTIGUNG:**  
Befestigen Sie die Battle Rope-Halterung (17) mit zwei Sechskantschrauben M12x105 (29), zwei Unterlegscheiben (36) und zwei selbstsichernden Muttern (35) am Grundrahmen (1).


Die Position des Land Mine Modules und der Battle Rope Halterung kann getauscht werden.

**RESISTANCE BAND PEGS (4 Places):** one at top, and one at bottom on each side.

Fasten with Bolt (30), Washer (36), and Lock Nut (35). Connect Resistance Band Pegs (16) to the bottom frame, and to the top of the frame. One on each side, left and right.

**LANDMINE:**  
Fasten with Bolt (29), Washer (36), and Lock Nut (35). Connect the Landmine bracket (18) to the bottom frame.

**BATTLE ROPE ATTACHMENT:**  
Fasten with Bolt (29), Washer (36), and Lock Nut (35). Connect the Battle Rope attachment bracket (17) to the bottom frame.



Stellen Sie vor Beginn des Trainings sicher, dass alle Sicherheitsmodule vorhanden sind.  
Suchen Sie eine gewünschte Höhe, um die Sicherheitsstange (12) durch das Loch des Trägers und die Sicherheitshülse (40) zu positionieren

Fahren Sie mit der Installation fort:  
Barren (10), (11)  
J-Cups (6), (7).  
Sicherheitsverschlüsse (8), (9).

(Anhang siehe Abbildungen auf der nächsten Seite).


Before beginning a workout, make sure all the safety tubes are in place.  
Locate a desired height to place the safety bar (12) thru the hole of the beam and the safety sleeve (40).

Proceed to install in place:  
Parallel bars (10), (11)  
J-Cups (6), (7).  
Safety Catches (8), (9).


( Please see illustrations on the next page for attachment).

### 3.3 Montage der Vorrichtungen/ Attachments installation


#### Hantelablage / J-Cups (6, 7)



#### Dip Griffe / Parallel bars (10, 11)



#### Hantel Notablage/ Safety catches (8, 9)



## 4. Pflege und Wartung

### Wartung

- Grundsätzlich bedarf das Gerät keiner Wartung
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Geräteteile und den festen Sitz aller Schrauben und Verbindungen.
- Tauschen Sie defekte Teile über unseren Kundenservice sofort aus. Das Gerät darf dann bis zur Instandsetzung nicht verwendet werden.

### Pflege

- Zur Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch ohne scharfe Reinigungsmittel.
- Bauteile, welche mit Schweiß in Kontakt kommen, brauchen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

## 4. Care and Maintenance

### Maintenance

- In principle, the equipment does not require maintenance.
- Regularly inspect all parts of the equipment and the secure seating of all screws and connections.
- Promptly replace any defective parts through our customer service. Until it is repaired, the equipment must not be used.

### Care

- When cleaning, use only a moist cloth and avoid harsh cleaning agents.
- Components that come into contact with perspiration, need cleaning only with a damp cloth.

## 5. Trainingsanleitung

### AUFWÄRMEN

Beginnen Sie Ihr Training bitte NIE, ohne sich vorher aufzuwärmen. Führen Sie jeweils fünf bis zehn Minuten lang vor dem Training Aufwärmätze (Übungen am Gerät mit niedrigem Gewicht und hoher Wiederholungszahl) durch, um Verletzungen zu vermeiden.

### II) Wie sollten Sie trainieren

Für das Krafttraining gibt es mehrere Trainingsmethoden nach welchen Sie trainieren können. Hier soll nur die Methode der Kraftausdauer beschrieben werden, da Sie diese Methode zum Beginn Ihres Trainings verwenden sollten

- Beginnen Sie mit einem geringen Gewicht. Es empfiehlt sich mit 3 Sätzen à 20 Wiederholungen zu beginnen. Das Gewicht können Sie solange erhöhen, bis Sie im letzten Satz die 20 Wiederholungen nicht mehr schaffen.
- Zwischen den Sätzen sollten Sie eine Pause von 60 Sekunden einlegen.
- Sie sollten 2-3 mal die Woche trainieren.
- Niemals Bauchübungen vergessen!

## 5. Training manual

### Warm up:

To avoid any injuries, please warm up properly before you start your exercise.

### II) How to do the exercise

There are many different kind to pump iron, but only the force endurance will be explained.

- Use a weight, which can be moved 3x20 repetitions. Increase the weight, till you don't reach the 20 repetitions in the last interval.
- Break between each interval should be 60s.
- It is enough to do the exercise 2-3times a week. If you want to do the exercise more often, please divide your training into upper body and lower body
- Don't forget your Abs.


## 6. Teilleiste / Parts list

Position	Bezeichnung	Description:	Abmessung/ Dimension	Menge/ Quantity
3650 -1	Grundrahmen	Bottom tube		2
-2	Verbindungsrahmen, oben	Upper connecting tube		2
-3	Rahmen, oben hinten	Top rear frame		1
-4	Klimmzugmodul	Pull Up chin attachment		1
-5	Stütze	Upright tube		4
-6	Hantelablage, links	Left hook		1
-7	Hantelablage, rechts	Right hook		1
-8	Hantel Notablage, links	Left safety tube assembly		1
-9	Hantel Notablage, rechts	Right safety tube assembly		1
-10	Dipmodul, links	Left parallel bar		1
-11	Dipmodul, rechts	Right parallel bar		1
-12	Strebe	Hanging rod		2
-13	Versärgungsplatte, innen	Bottom inner plate		4
-14	Bodenverbindungsplatte	Bottom cross plate		1
-15	Versärgungsplatte, außen	Bottom outer plate		4
-16	Hakenplatte für Gummibänder	Resistance band peg		4
-17	Battle Rope Halterung	Battle rope attachment		1
-18	Land Mine Rohr	Landmine attachment		1
-19	Gelenk für Land Mine	Swivel bracket		1
-20	Halterung für Land Mine Rohr	Frame bracket		1
-21	Schaft	Double ended threaded shaft	2	
-22	Buchse	Bushing	32x20x15	4
-23	Verstärkungsplatte	Deco plate		2
-24	Auflage für Notablage	Safety tube pad		2
-25	Pad	Hook foot pad	65x60x8.0	2
-26	Pad für Rückseite	Hook wall pad	170x65x8.0	2
-27	Aufkleber	Sticker		18
-28	Sechskantschraube	Hexhead screw	M12x110	6
-29	Sechskantschraube	Hexhead screw	M12x105	26
-30	Sechskantschraube	Hexhead screw	M12x100	4
-31	Sechskantschraube	Hexhead screw	M12x80	4
-32	Sechskantschraube	Hexhead screw	M12x75	4
-33	Innensechskantschraube	Button head screw	M8x20	4
-34	Kreuzschlitzschraube	Flat head screw	M6x12	20
-35	Mutter, selbstsichernd	Safety nut	M12	4
-36	Unterlegscheibe	Flat washer	13x24x2.5T	76
-37	Unterlegscheibe	Flat washer	13x37x3.0T	12
-38	Unterlegscheibe	Flat washer	8.4x24x2.0T	4
-39	Federring	Spring washer	8.1x12x3x2.1	4
-40	Hantelzwischenablage	Hanging rod sleeve		2
-41	Werkzeug	Wrench		2

Bei den mit \* versehenen Teilenummern handelt es sich um Verschleißteile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen und ggf. nach intensivem oder längerem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. In diesem Falle wenden Sie sich bitte an den Finnlo – Kundenservice. Hier können die Teile gegen Berechnung angefordert werden.

The part numbers with an \* are wear and tear parts, which are subject to natural wear and which must be replaced after intensive or long-term use. In this case, please contact Finnlo Customer Service. You can request the parts and be charged for them.

# 7. Explosionszeichnung/ Explosion drawing



## 8. Garantiebedingungen / Warranty (Germany only)

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 36 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.

Nutzung	Garantie	Garantie auf den Hauptrahmen
Private Nutzung	36 Monate	10 Jahre
Semi-Profess. Nutzung	12 Monate	5 Jahre
Professionelle Nutzung	-	-

Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein durch Schäden höherer Gewalt.

- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nicht verlangt werden. Der Kaufbeleg mit Kauf- und/ oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind, ferner wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört ist, bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung – insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung – oder Wartung aufgetreten sind oder falls das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kann Sie nach telefonischer Rücksprache zur Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermächtigen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch selbstverständlich nicht.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.
- 6) Unsere Garantiebedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen die vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.
- 7) Verschleißteile, welche in der Teileliste als diese ausgewiesen werden, unterliegen nicht den Garantiebedingungen.

Importeur  
Hammer Sport AG  
Von Liebig Str. 21  
89231 Neu-Ulm



Um Ihnen optimal helfen zu können, halten Sie bitte Artikel-Nummer, Seriennummer, Explosionszeichnung und Teileliste bereit.

# S E R V I C E - H O T L I N E

Tel.: 0731-97488- 62 oder -68

Fax: 0731-97488-64

Montag bis Freitag

von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr

E-Mail: [service@hammer.de](mailto:service@hammer.de)

An  
Hammer Sport AG  
Abt. Kundendienst  
Von-Liebig-Str. 21  
89231 Neu-Ulm  
.....

Art.-Nr.:3650 FPC1  
Serien Nr.:

Ort: ..... Datum: .....

## Ersatzteilbestellung

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!)

Kaufdatum: .....

Gekauft bei Firma: .....

**(Garantieansprüche nur in Verbindung mit einer Kopie des Kaufbeleges!)**

Bitte liefern Sie mir folgende Ersatzteile (Bitte leserlich schreiben!):

Position	Bezeichnung	Stückzahl	Bestellgrund

### Käufer:

.....  
 (Name, Vorname)  
 .....  
 (Strasse, Hausnr.)  
 .....  
 (PLZ, Wohnort)  
 .....  
 (Telefon, Fax)  
 .....  
 (E-Mail-Adresse)  
 .....

### Lieferadresse: (wenn abweichend von Käuferadresse)

.....  
 (Firma)  
 .....  
 (Ansprechpartner)  
 .....  
 (Strasse, Hausnr.)  
 .....  
 (PLZ, Wohnort)  
 .....  
 (Telefon, Fax)  
 .....  
 (E-Mail-Adresse)  
 .....