


# **MASTER**

---

## ***Manual Löpband T22***



**Generalagent Sverige:**

Vartex AB – Batterivägen 14 – 432 32 Varberg  
Sweden - +46 340 646000 – [www.masterfitness.se](http://www.masterfitness.se)

# VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

**VARNING** - Läs igenom alla instruktioner innan du använder denna maskin. Det är viktigt att du underhåller löpbandet regelbundet för att förlänga dess livslängd. Om du inte underhåller löpbandet regelbundet, kan garantin ogiltigförklaras.

**Fara**–För att minska risken för elektriska stötar, bör löpbandet kopplas bort från vägguttaget innan du rengör och/eller utför något underhåll av löpbandet.

**ANVÄND INTE FÖRLÄNGNINGSSLADD: FÖRSÖK INTE ATT ANVÄNDA EN FELAKTIG ADAPTER ELLER PÅ ANNAT SÄTT MODIFIERA NÄTSLADDEN OM DU INTE HAR ETT JORDAT ELUTTAG I RUMMET DÄR DU TÄNKT PLACERA LÖPBANDET.**

- 1) Placera löpbandet på en plan yta med tillgång till ett jordat uttag med rätt spänning och frekvens.
- 2) Använd inte löpbandet på en tjock matta eller en ryamatta. Det kan medföra skador på både matta och löpband.
- 3) Blockera inte baksidan av löpbandet. Se till att ha 1 m fritt utrymme mellan löpbandets baksida och eventuella fasta föremål.
- 4) Placera enheten på en plan yta som är i våg.
- 5) Låt aldrig barn kliva upp på löpbandet och se till att de inte vistas i närheten av det.
- 6) Se till att fästa plastklämman i dina kläder när du springer på löpbandet. Detta är för din säkerhet om du skulle råka ramla eller stiga för långt bak på löpbandet.
- 7) Håll händerna borta från alla rörliga delar.
- 8) Använd aldrig löpbandet om det har en skadad elsladd eller elkontakt.
- 9) Håll elsladden borta från uppvärmda ytor.
- 10) Använd inte maskinen där sprayprodukter eller syrgas används. Gnistor från motorn kan antända en mycket brandfarlig miljö.
- 11) Släpp aldrig ner eller stick in några föremål i maskinens öppningar.
- 12) Löpbandet är endast avsett för hemmabruk och lämpar sig inte för långdistanslöpning/löpning under lång tid.
- 13) Vid urkoppling, slå av alla strömbrytare, dra ut säkerhetsnyckeln och drag sedan ur kontakten från vägguttaget.
- 14) Pulssensorerna är inte medicintekniska produkter. Olika faktorer som t.ex. användarens rörelser, kan påverka pulsmätningens noggrannhet. Pulssensorerna är endast avsedda som ett träningshjälpmedel för att känna av hur pulsen utvecklas generellt.
- 15) Använd de medföljande ledstängerna; de är för din säkerhet.
- 16) Använd lämpliga skor. Det är inte lämpligt att använda detta löpband med höga klackar, finskor, sandaler eller barfota. Sportskor av bra kvalitet rekommenderas för att undvika trötthet i ben.
- 17) Tillåten temperatur: 5 till 40 grader Celsius.

## **VIKTIG ELEKTRISK INFORMATION**

### **VARNING!**

- 1) Använd helst ett vägguttag med jordfelsbrytare till detta löpband. Se till att elkabeln inte kommer i närheten av löpbandets rörliga delar inklusive lutningsmekanismen och transporthjulen.
- 2) Anslut ALDRIG löpbandet till en generator eller UPS-strömförsörjning.
- 3) Avlägsna ALDRIG någon kåpa utan att först ha dragit ur väggkontakten.
- 4) Utsätt ALDRIG löpbandet för regn eller fukt. Detta löpband är inte konstruerat för användning utomhus, nära en pool eller i andra miljöer med hög luftfuktighet.

## **VIKTIGA ANVISNINGAR**


- 1) Sätt i stickkontakten direkt i eluttaget.
- 2) Den konstanta löptiden är mindre än 2 timmar. Se till att läsa hela bruksanvisningen innan du använder löpbandet.
- 3) Ändringar i hastighet och lutning sker inte omedelbart. Ställ in önskad hastighet på datorpanelen och släpp justeringsknappen. Datorn kommer gradvis att lyda kommandot.
- 4) Var försiktig när du deltar i andra aktiviteter samtidigt som går på löpbandet, såsom att titta på TV eller läsa. Detta kan distrahera och göra att du tappar balansen eller går utanför mitten på bandet, vilket kan resultera i allvarliga skador.
- 5) För att förhindra att du tappar balansen och skadas får du ALDRIG gå upp på eller ned från löpbandet medan det är i rörelse. Det här utrustningen startar med mycket låg hastighet. Att bara stå på löpmattan under långsam acceleration är bara lämpligt sedan du har lärt dig manövrera maskinen.
- 6) Håll alltid i ett handtag när du manövrerar löpbandet.
- 7) En säkerhetsnyckel följer med denna utrustning. Om säkerhetsnyckeln avlägsnas stannar löpmattan omedelbart och löpbandet stängs av automatiskt. När säkerhetsnyckeln sätts i återställs skärmen.
- 8) Tryck inte överdrivet hårt på panelens knappar. De är inställda att fungera med bara ett lätt tryck.
- 9) Denna utrustning är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala funktioner, eller personer utan erfarenhet eller kunskap såvida de inte övervakas eller fått instruktioner av en person som har ansvar för deras säkerhet. Barn måste övervakas så att de inte leker med utrustningen.
- 10) Rådgör med din läkare innan du börjar springa på löpbandet om du lider av någon sjukdom.
- 11) Sluta omedelbart använda löpbandet och rådgör med din läkare om du känner illamående, det värker i bröstkorgen eller andra symtom.
- 12) Drick tillräckligt med vatten när du har tränat på löpbandet i mer än 20 minuter.

**Varning!** Vi tar inget ansvar för eventuella problem eller skador om du inte följer vår rekommendation. Löpbandet måste monteras korrekt och motorn täckas av motorkåpan innan







du ansluter nätsladden till ett eluttag.

## MONTERINGSINSTRUKTIONER


Följande komponenter finns i kartongen när du öppnar den:





NR	BESKR.	Specifikationer	Nr	NR	BESKR.	Specifikatione r	Nr
A	Löpband		1	C14	Säkerhetsnyckel		1
B	Manöver-		1	E08	Strömkabel		1

B08 S=13、14、15(1X)	B09 S5(1X)	D05 M8*45(4X)
		
D09 M8*15(4X)	D24 ø8(2X)	D29 ø8(2X)
		


B-1



# B-2



**B09** 5#(1x)



**D05** M8\*45(4x)





**D09** M8\*15(2x)



**D29**  $\phi 8$ (2x)



B-3




**B09** 5#(1x)





**D09** M8\*15(2x)



**D24**  $\phi 8$ (2x)





B-4








B-5





B-6



C-1



C-2



# VIKTIG ELEKTRISK INFORMATION

**VARNING:** Detta löpband måste anslutas till en strömkälla med rätt spänning för att fungera korrekt. För din och andras säkerhet är det viktigt att du kontrollerar att strömkällan motsvarar specifikationerna innan du ansluter utrustningen. Om strömkällan har fel spänning kan det göra att utrustningen eller användaren skadas allvarligt.

## JORDNINGSMETODER:

Denna produkt måste vara jordad. Jordningen gör att strömmen följer minsta motståndets väg, vilket minskar risken för elektriska stötar. Kontakten måste anslutas till lämpligt uttag som har installerats korrekt och som är jordat i enlighet med alla lokala föreskrifter och förordningar. Kontrollera att produkten är ansluten till ett uttag som har samma antal stift som kontakten. Använd inte adapter med denna produkt.


Denna produkt är avsedd för användning i elnät med märkspänning och har en jordad kontakt som ser ut som den på bilden A. Se till att produkten är ansluten till ett uttag som passar kontakttypen. Adapter får inte användas med denna produkt.

## FARA:


Felaktig anslutning av jordledaren för utrustningen kan leda till risk för elektriska stötar. Hör med en behörig elektriker om du är osäker på om produkten är korrekt jordad. Modifiera inte kontakten som medföljer produkten. Om kontakten inte passar i eluttaget, anlita en elektriker för att installera ett eluttag av rätt typ.

## VARNING!

1. Använd **ALDRIG** ett vägguttag med jordfelsbrytare till detta löpband. Se till att elkabeln inte kommer i närheten av löpbandets rörliga delar inklusive lutningsmekanismen och transporthjulen.
2. Anslut **ALDRIG** löpbandet till en generator eller UPS-strömförsörjning.
3. Avlägsna **ALDRIG** någon kåpa utan att först ha dragit ur väggkontakten.
4. Utsätt **ALDRIG** löpbandet för regn eller fukt. Detta löpband är inte konstruerat för användning utomhus, nära pooler eller i andra miljöer med hög luftfuktighet som ex garage eller oisolerade uterum.



# BRUKSANVISNING



## **KNAPPFUNKTIONER:**

1. OMEDELBAR LUTNING: Tryck på 3, 6 eller 9 för snabbval av lutning.
2. SNABBVAL HASTIGHET: Tryck på 3,6,9 för att snabbt välja hastighet.
3. INCLINE +: Tryck på den här knappen för att öka lutningen.
4. INCLINE -: Tryck på den här knappen för att minska lutningen.
5. START: Tryck på den här knappen för att starta maskinen.
6. MODE: Tryck på den här knappen för att välja mellan tid, sträcka, kalorier träningsmål, 15 program, 3 användarprogram och kropps fett.
7. STOPP//PAUS: Tryck på den här knappen för att stoppa maskinen.
8. SPEED -: Tryck på den här knappen för att minska hastigheten.
9. SPEED +: Tryck på den här knappen för att öka hastigheten.

## **MEDIA HUB (valfritt) :**

1. MP3-UTTAG: Sätt i MP3-kabeln för att visa musiken på enheten.
2. USB-kontakt: Ladda din enhet.

## **DATORFUNKTIONER:**

1.CALORIES:Visar hur många kalorier du har bränt.

2.DISTANCE: Visar avståndet du har sprungit.

3.INCLINE: Visar aktuell lutning. Tryck på INCLINE+/- för att justera maskinens lutning.

4.TIME: Visar hur länge du har sprungit.

5.SPEED: Visar aktuell hastighet. Tryck på SPEED+/- för att justera maskinens hastighet.

6.PULSE: Visar användarens puls, detta värde anges endast som en referens och ska inte användas som medicinskt underlag. Håll om handpulsgivaren med båda händerna, konsolen visar din puls efter cirka 5 sekunder.

7.MODE: Tryck på MODE-knappen för att ange TID, AVSTÅND, KALORIER, 15 program, 3 användarprogram och kropps fettinställning.

7.1 Ställa in TID, AVSTÅND, KALORIER: I standbyläge trycker du på MODE-knappen, lampan för TID, AVSTÅND, KALORIER tänds, välj något av dessa lägen.

-Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ställa in målvärdet för träningen.

-Tryck på START-knappen, löpbandet går igång efter 3 sekunder.

-Tryck på ” SPEED+/-” för att ändra hastigheten.

-Tryck på ” INCLINE+/-” för att ändra lutningen.

7.2 Inställning av 15 inbyggda program: I standbyläget trycker du på Mode-knappen, konsolen visar 15 program som du kan välja mellan.

-Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ställa in målvärdet för träningen.

-Varje program kan delas in i 10 sektioner; Maskinen piper 1 gång när en ny sektion startar.

-Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ändra hastigheten och lutningen under varje sektion.

-Maskinen piper 6 gånger och stannar när programmet är avslutat.

7.3 Uppsättning med 3-användarprogram: I standbyläget trycker du på Mode-knappen, konsolen visar 3 användarprogram som du kan välja mellan.

-Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ställa in målvärdet för träningen.

-Varje program kan delas in i 10 sektioner; Maskinen piper 1 gång när en ny sektion startar.

-Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ändra hastigheten och lutningen under varje sektion.

-Maskinen piper 6 gånger och stannar när programmet är avslutat.

7.4 Inställning av kropps fettstest: I standbyläget trycker du på Mode-knappen tills du kommer till FAT. Tryck på MODE-knappen för att ange information.

Ställ in värdet med SPEED+/- från F-1 till F-4(F-1 KÖN, F-2 ÅLDER, F-3 LÄNGD, F-4 VIKT)

-Tryck på MODE-knappen för att öppna F-5(F – 5 KROPPSFETTSTEST), håll händerna på pulssensorerna; konsolen visar ditt kropps fettvärde efter 3 sekunder.

-Kropps fettvärdet är avsett som en vägledning och skall inte betraktas som medicinska data:

F-1	Kön	01 Man	02 Kvinna
F-2	Ålder	10-99	
F-3	Längd	100-200CM	
F-4	Vikt	20-150 KG	
F-5	BMI	≤19	UNDERVIKTIG
	BMI	=(20–25)	NORMAL VIKT
	BMI	=(26---29)	Övervikt
	BMI	≥30	Fetma

### **PÅMINNELSEFUNKTION OM SMÖRJNING**

Denna maskin har en funktion för påminnelse om smörjning. När du har sprungit 300 km på löpbandet behöver det smörjas med olja. Detta måste sedan upprepas för varje extra 300 km du springer på det.

Systemet kommer att påminna dig med en ljudsignal var 10:e sekund, och displayen visar " OIL" .

Detta betyder att ditt löpband behöver smörjas med olja. Vänligen läs bruksanvisningen först och applicera sedan oljan på den mellersta delen av däckets. När du har smort löpbandet trycker du på och håller in " STOP" -knappen i 3 sekunder. Varningssignalen ska nu tystna.

### **SÄKERHETSLÅSFUNKTION:**

Om du drar ut säkerhetsnyckeln, stannar maskinen oavsett vilket läge som har valts. Fönstret visar " ---" med påminnelseljud. Maskinen kan inte användas igen förrän säkerhetsnyckeln har satts i.

### **ENERGISPARFUNKTION:**

Maskinen har en energisparfunktion. I standbyläget, i vänteläget, aktiveras energisparfunktionen om ingen knapptryckning görs inom 10 minuter och displayen stängs av. Du kan trycka på valfri knapp för att slå på displayen.

### **STRÖM PÅ (I) OCH STRÖM AV (O)**

Stänga av strömmen: Du kan när som helst stänga av strömmen för att stoppa löpbandet utan att löpbandet tar skada.

### **FÖRSIKTIGT:**

1. Vi rekommenderar att du håller låg hastighet i början av träningspasset och håller i ledstängerna tills du känner dig bekväm och vet hur löpbandet fungerar.
2. Fäst magnetändan på säkerhetsdraglinan i datorn och fäst även clipset till säkerhetsdraglinan i dina kläder.
3. För att avsluta träningen på ett säkert sätt trycker du på STOP-knappen eller drar ut säkerhetsdraglinan, löpbandet stannar omedelbart.



# UNDERHÅLL


Allmän rengöring förlänger livslängden och prestandan på ditt löpband. Håll enheten ren och underhåll den genom att dammtorka av komponenterna regelbundet. Rengör bandet på båda sidor för att förhindra att damm ansamlas under bandet. Håll dina löparskor rena från smuts så att smuts från dina skor inte sliter ut däcket och bandet. Rengör bandet med en ren, fuktig trasa.

- För att förlänga löpbandets livslängd rekommenderar vi att du stänger av det i 10 minuter varannan timme och att löpbandet är helt avstängt när du inte använder det.
- Om bandet är för löst spänt kommer det att göra att du glider av det när du springer. Om bandet istället är för hårt spänt, kommer det att göra att motorens prestanda försämras samtidigt som friktionen ökar mellan rullen och banden. Den lämpligaste spänningen för banden är om de kan dras ut 50-75 mm från däcket.


## CENTRERING AV BANDET:

Placera löpbandet på plant underlag och ställ in hastigheten på 6-8 km/h för att kontrollera att bandet driver.





1. Om **löpattan** drar åt **höger**, vrid justerskruvarna på höger sida  $\frac{1}{4}$  varv medurs, vrid därefter den vänstra justerskruven  $\frac{1}{4}$  varv moturs. Om bandet inte rör sig, upprepa detta steg tills bandet är centrerat. Se figur A.



2. Om **löpattan** drar åt **vänster**, vrid justerskruvarna på vänster sida  $\frac{1}{4}$  varv medurs, vrid därefter den högra justerskruven  $\frac{1}{4}$  varv moturs. Om bandet inte rör sig, upprepa detta steg tills bandet är centrerat. Se figur B.



3. Med tiden kommer **bandet** att **slacka**. För att spänna bandet vrid du justerskruvarna på vänster och höger sida ett helt varv medurs och kontrollerar sedan bandets spänning. Upprepa denna process tills bandet har rätt spänning. Se till att du justerar lika mycket på båda sidorna för att säkerställa att bandet går



# SMÖRJA LÖPBANDET

## VIKTIG ANMÄRKNING:

Du kommer att behöva smörja löpbandet innan du använder det för första gången.


## LÖPBAND OCH SMÖRJMEDEL FÖR LÖPBAND:

Smörjning av däck och bandet är viktigt eftersom friktionen mellan dessa påverkar löpbandets livslängd och funktion. Vi rekommenderar därför att du inspekterar däck och bandet regelbundet.

**VARNING:** Dra alltid ut kontakten till löpbandet från vägguttaget innan du rengör, smörjer eller reparerar enheten.

## SÅ SMÖRJR DU LÖPBANDET:


1. Lyft upp bandet på ena sidan och applicera smörjmedlet på däck. Använd en trasa för att grundligt stryka ut smörjmedlet över däck. Upprepa denna process på andra sidan.
2. De rörliga delarna skall rotera fritt och tyst. Om delar rör sig på ett onormalt sätt påverkar det utrustningens säkerhet. Kontrollera och dra åt skruvarna regelbundet.
3. För att löpbandet ska hålla längre rekommenderar vi att du underhåller det med jämna mellanrum.




## Följande underhållsschema rekommenderas:

Låg användningsfrekvens (mindre än 3 timmar/vecka)	var 6:e månad
Medelhög användningsfrekvens (3–5 timmar/vecka)	var 3:e månad
Hög användningsfrekvens (mer än 5 timmar/vecka)	varannan månad

# SPRÄNGSKISS 1



# SPRÄNGSKISS 2



B08	
B09	
E06	
E07	
E08	
E09	
E10	
E11	
E12	
F03	
F04	
F05	
F02	
F01	
H02	
H01	
H03	
G04	
G01	
G03	
G02	

# PARTS LIST

No.	Part description	Remark	Qty	No.	Part description	Remark	Qty
A01	Base frame		1	D04	Bolt	M10*55 L20	4
A02	Main frame		1	D05	Bolt	M8*55	4
A03	Console bracket		1	D06	Bolt	M8*40 L20	4
A04	Left upright tube		1	D07	Bolt	M8*30 L15	1
A05	Right upright tube		1	D08	Bolt	M8*25	2
A06	Incline bracket		1	D09	Bolt	M8*15	6
A07	Console fixed bracket		1	D10	Bolt	M10*45 L15	1
B01	Front roller		1	D11	Bolt	M6*65	2
B02	Back roller		1	D12	Bolt	M6*55	1
B03	Safety key shrapnel		2	D13	Bolt	M6*35	6
B04	Left pulse steel plate		2	D14	Bolt	M5*16	4
B05	Right pulse steel plate		2	D15	Bolt	M5*12	7
B06	Cylinder		1	D16	Bolt	M5*10	2
B07	Incline bracket bushing		8	D17	Screw	ST4.2*45	4
B08	Wrench w/screw driver	S=13、14、15	1	D18	Screw	ST4.2*20	8
B09	5# Allen wrench	5mm	1	D19	Screw	ST4.2*12	18
C01	Motor top cover		1	D20	Screw	ST4.2*12	20
C02	Motor bottom cover		1	D21	Bolt	M10*95 L25	1
C03	Left back end cover		1	D22	Screw	ST2.9*8	20
C04	Right back end cover		1	D23	Screw	ST2.9*6	4
C05	Decorative cushion		2	D24	Lock washer	8	8
C06	Side rail		2	D25	Lock washer	10	6
C07	Console top cover		1	D26	Flat washer	8	6
C08	Console bottom cover		1	D27	Bolt	M8*55 L20	2
C09	Panel top cover		1	D28	Spring washer	8	2
C10	Pane bottom cover		1	D29	Arc-gasket	8	2
C11	Handle cover		2	D30	Lock washer	6	3
C12	Running belt		1	D31	Bolt	M8*15	2
C13	Motor belt		1	D32	Bolt	M5*15	2
C14	Safety key		1	E01	Runng board		1
C15	Blue cushion		6	E02	DC motor		1
C16	Transport wheel		2	E03	On-off switch		1
C17	Square plug		2	E04	Overload protector		1
C18	Adjustable wheel		2	E05	Power socket		1
C19	Foot pad		4	E07	Magnetic core		1
C20	Cylindrical cushion		2	E08	Power wire		1
C21	Ring-shape wire plug		2	E09	AC signle wire	Brown 200	1
C22	EVA cushion		1	E10	AC signle wire	Brown 350	2
C23	EVA cushion		2	E11	AC signle wire	Blue 350	2
C24	Console wire cover		1	E12	Ground wire		1
D01	Nut	M6	6	E14	Console		1
D02	Nut	M8	8	E15	Control board		1
D03	Nut	M10	6	E16	Top signal wire		1

No.	Part description	Remark	Qty	No.	Part description	Remark	Qty
E17	Middle signal wire		1	F01	Filter		1
E18	Bottom signal wire		1	F02	Inductance		1
E19	Hand pulse top signal wire		1	F03	AC single wire		1
E20	Hand pulse bottom signal wire		2	F04	Grounding wire		1
E21	Keyboard		1	F05	Screw	ST4.2*12	4
E22	Safety key sensor top signal wire		2	H01	USB board		1
E23	Safety key sensor bottom signal wire		2	H02	USB power wire		1
E24	Keyboard connecting wire		1	H03	Screw	ST2.9*8	2
E25	Incline motor		1	G01	Power amplifier board		1
				G02	Audio input and output board		1
				G03	Power amplifier power wire		1
				G04	Audio socket wire		1
				G05	Speaker 1		1
				G06	Speaker 2		1
				G07	Mp3 wire		1
				G08	Screw	ST2.9*8	14

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	FÖRESLAGEN ÅTGÄRD
Löpbandet startar inte	Nätsladden har inte satts i	Sätt i kontakten i ett eluttag
	säkerhetsnyckeln är isatt	Sätt i säkerhetsnyckeln
Löpbandet inte centrerat	Löpmattan är inte korrekt spänd på vänster eller höger sida om däck	Dra åt justerskruvarna på vänster och höger sida om den bakre rullen
Datorn fungerar inte	Kablar från datorn och det nedre styrkortet har inte anslutits korrekt.	Kontrollera kabelanslutningarna från datorn till styrkortet.
	Transformatorn är skadad	Om transformatorn är skadad, kontakta kundtjänst.

E01 eller E13: Felmeddelande	Kablar från datorn och det nedre styrkortet har inte anslutits korrekt.	Kontrollera kabelanslutningarna från datorn till styrkortet. Om ledningen har punkterats eller är skadad, måste den bytas ut. Om problemet inte åtgärdas kan styrkortet behöva bytas ut.
E02: Överspänningskydd	Matningsspänningen är mindre än 50 % av den erforderliga spänningen/märkspänningen.	Kontrollera att matningsspänningen är korrekt. Kontrollera styrkortet och byt ut vid behov. Kontrollera motorn, byt ut den om den är skadad.

## FELSÖKNING

E05: Överbelastningsskydd (självskyddande system)	Matningsspänningen är för låg eller för hög. Styrkortet är skadat.	Starta om löpbandet. Kontrollera att matningsspänningen är korrekt.
	En rörlig del på löpbandet har fastnat, vilket gör att motorn inte kan rotera ordentligt.	Kontrollera de rörliga delarna på löpbandet för att säkerställa att de fungerar som de ska. Kontrollera motorn, lyssna efter eventuella missljud och om det luktar bränt från motorn. Byt ut motorn vid behov. Kontrollera styrkortet och byt ut vid behov. Smörj löpbandet.
E06: Motorfel	Motorledningen är inte ansluten eller motorn är skadad.	Kontrollera motorkablaset för att se om motorn är ansluten. Om ledningen har punkterats eller är skadad, måste den bytas ut. Om problemet inte åtgärdas kan motorn behöva bytas ut.

E08: Fel på styrkortet	Styrkortet är inte anslutet.	Kontrollera de övre och mellersta kablarna för att se om styrkortet är anslutet. Om ledningen har punkterats eller är skadad, måste den bytas ut. Om problemet inte åtgärdas kan styrkortet behöva bytas ut.
E10:Motorfel	Motorn är skadad eller en rörlig del på löpbandet har fastnat, vilket gör att motorn inte kan rotera ordentligt.	Vridmomentet är för högt, vänligen justera ner vridmomentet. Kontrollera de rörliga delarna på löpbandet för att säkerställa att de fungerar som de ska. Byt ut motorn vid behov. Smörj löpbandet.